



Inställning av motorvärmartid

Inställning av klockan

Tryck på båda knappar under ditt teckenfönster och håll dem intryckta i ca 3 sek. Den inställda klocktiden börjar blinka - släpp knapparna.

Använd nu vänster eller höger knapp för att ställa in rätt tid.

4 sek efter sista knapptryck återgår teckenfönstret till att visa tiden med fast sken och blinkande kolontecken

Inställning av avresetid

Tryck på en av knapparna under ditt teckenfönster. Tidigare inställd avresetid visas med en punkt framför tiden.

Tryck på vänster eller höger knapp tills rätt tid visas i teckenfönstret.

Släpp knappen

Rätt avresetid är nu inställd och teckenfönstret återgår efter 4 sek till att visa klocktiden.

OBS! Inkopplingstiden för motorvärmaren styrs av temperaturen ute. Ju kallare det är desto tidigare före avresetiden startar motorvärmaren. Motorvärmaren slås alltid ifrån 30 min efter inställd avresetid.

Elektronikenheten styrs via den högra säkringen

Om displayen inte tänds - slå ifrån säkringen och slå till igen. Nu ska displayen visa 07.00. Tiden ställs in enligt ovanstående. Om displayen fortfarande är släckt - gör en felanmälan.

OBS! Bryt inte den högra säkringen utan orsak eftersom inställningen av tiderna då raderas ut även på det vänstra uttaget.